


**MANUAL
AMOSTRADOR DE FEIXE**

FOLHA 02de03

1.1 – MANUAL DE INSTALAÇÃO



DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO


- Após desembalar o Amostrador de feixe, verificar se está de acordo com o desenho dimensional e/ou se ocorreu algum dano durante o transporte. Se forem constatados alguns desses problemas contatar imediatamente a empresa transportadora e a Metroval para que eles possam ser solucionados.
- O Amostrador de feixe é composto de tubos O.D 1/4" e O.D.1/2" ; Válvulas esferas DN1/4" e Válvula DN1/2". Sendo assim deve-se manusear com cuidado durante o transporte, armazenamento e a instalação.
- Este equipamento é de fácil instalação. O único requisito estabelecido é verificar se os tubos coletores estão posicionados contra o sentido de fluxo da linha. (verificar desenho ao lado).



**SPARE PARTS
AMOSTRADOR DE FEIXE**

FOLHA 03de03

1.1 – LISTA DE SOBRESSALENTES



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.
01	03750036	VÁLVULA AG. DN1/2" 450BAR AISI316	01
02	03750015	VÁLVULA ESF. DN1/4" 350BAR AISI316	05